

WESU.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Ax1 	Ex1
	Fx1
	Gx1
Bx1 	Hx5
	Ix4
Sx1 	Jx3
	Kx4
Cx1 	Lx1
Ux1 	Px1
Dx4 	Qx1
Nx4 	Mx3

