
X2
X2


①


②


③


④

INSTRUKCJA KONFIGURACJI



Regulacja światla i ANTI-FOG:

1. Naciśnij , aby włączyć światło. Po włączeniu można wyregulować jasność przytrzymując .

2. Naciśnij , aby włączyć funkcję ANTI-FOG. Uruchomi to grzanie zapobiegające parowaniu lustra.

3. Podświetlenie przycisków w trakcie uśpienia jest niebieskie. Zmienia się na białe w momencie włączenia.